

Macadam



1/2

Macadam 1/2 (10-14mm)
pour béton

MISE EN ŒUVRE

Méthode Ti Béton Drymix

Pour environ 19,5L de béton

1 sac de 20kg de Macadam 1/2
1 sac de 25kg de mortier Ti Béton
Environ 4L d'eau

Malaxer manuellement ou mécaniquement
1 sac de 20kg de Macadam 1/2 et 25kg de
Ti Béton dans environ 4L d'eau jusqu'à
obtention d'une pâte souple et homogène.

Pour environ 68L de béton (Méthode traditionnelle)

3 sacs de 20kg de Macadam 1/2
3 sacs de 20kg de Rocksand 0-4mm lavé
1 sac de 25kg de ciment (42,5N)
Environ 20L d'eau

Malaxer manuellement 1 sac de 25kg
de ciment (42,5N) avec 3 sacs de 20kg
de Macadam 1/2 et 3 sacs de 20kg de
Rocksand 0-4mm lavé en rajoutant
progressivement 20 litres d'eau jusqu'à
obtention d'une pâte souple et homogène.

CONSEIL PRO

Laisser reposer 3 minutes avant le coulage
et le compactage du béton (Grade 25).

Épaisseur minimale : 50mm

CONDITIONNEMENT

Macadam 1/2 en sacs de 20kg et 10kg.

