

Rocksand



0-4

Rocksand 0-4 mm lavé
pour béton & mortier
de montage



MISE EN ŒUVRE

**Pour environ 68L de béton
(Méthode traditionnelle)**

3 sacs de 20kg de Rocksand 0-4mm lavé
3 sacs de 20kg de Macadam $\frac{1}{2}$
1 sac de 25kg de ciment (42,5N)
Environ 20L d'eau

Malaxer manuellement 3 sacs de 20kg de Rocksand 0-4mm lavé, 3 sacs de 20kg de Macadam $\frac{3}{4}$ et 1 sac de 25kg de ciment (42,5N) en rajoutant progressivement 20L d'eau jusqu'à obtention d'une matière souple et homogène.

**Pour environ 57L de mortier
de montage (Méthode traditionnelle)**

5 sacs de 20kg de Rocksand 0-4mm lavé
1 sac de 25kg de ciment (42,5N)
Environ 18L d'eau

Malaxer manuellement 5 sacs de 20kg de Rocksand 0-4mm lavé et 25kg de ciment (42,5N) en rajoutant progressivement 18L d'eau jusqu'à obtention d'un mélange souple et homogène.

CONSEIL PRO

Laisser reposer le mortier 3 minutes avant application. Pour le béton, il est important de le laisser reposer 3 minutes avant le coulage et le compactage (Grade 25).

CONDITIONNEMENT

Rocksand 0-4mm lavé en sacs de 20kg et 10kg.