

# Rocksand



## Crépi 0-2

Rocksand 0-2 mm lavé  
pour mortier de crépissage

### MISE EN ŒUVRE

Pour environ 50L de mortier  
de crépissage

4 sacs de 20kg de Rocksand 0-2mm lavé  
1 sac de 25kg de ciment (42,5N)  
18L d'eau

Malaxer manuellement 1 sac de 25kg  
de ciment et 4 sacs de 20kg de  
rocksand 0-2mm lavé en rajoutant  
progressivement 18L d'eau jusqu'à  
l'obtention d'une matière souple  
et homogène.

### CONSEIL PRO

Avant l'application du mortier, laisser  
reposer le mortier pendant 3 minutes.

### CONDITIONNEMENT

Rocksand 0-2mm en sacs de  
20kg et 10kg.

